

Anexo nº 11C

Instrucciones de empleo de los pulsadores de alarma



Presionar el pulsador ante una emergencia importante



Se activa la sirena y lo comunica a todo el edificio