



Leyenda de los componentes

Señal	Designación
35	Batería
40	Bloque contadores
50	Caja de alimentación
52	Boîtier interconnexions
62	Caja de masa
130	Zumbador de olvido de iluminación
170	Central intermitente
211	Conmutador izquierda (iluminación, intermitente, bocina)
254	Compresor bocina
300	Contactador antirrobo
310	Contact feuillure porte avant gauche
311	Contact feuillure porte avant droite
312	Contacto feuillure puerta tras izquierda
313	Contact feuillure porte arrière droite
314	Contacto luz de atrás
319	Contacto de stop
391	Iluminador izquierdo de placa de matrícula
392	Iluminador derecho placa de matrícula
480	Luz trasera izquierda
481	Luz trasera derecha
482	Luz de niebla del izquierdo
483	Luz de niebla del derecho
484	Luz de niebla tras izquierda
485	Luz de niebla tras derecho
486	Luz de cruce izquierda
487	Luz de cruce derecha
488	Luz de dirección del izquierdo
489	Luz de dirección del derecho
490	Luz de dirección tras izquierda
491	Luz de dirección tras derecho
492	Luz de posición delantera izquierda
493	Luz de posición delantera derecha
496	Luz de posición trasera izq.
497	Luz de posición tras. der.
498	Luz de marcha atrás izquierda
499	Luz de marcha atrás derecha
500	Feu répéteur de direction gauche
501	Feu répéteur de direction droit
502	Luz de carretera izquierda
503	Luz de carretera derecha
504	Luz de freno izq.
505	Luz de freno der.
587	Interruptor luces de niebla del
588	Interruptor luces de niebla tras
589	Interruptor de las luces de emergencia
806	Relé luces de niebla delanteras
819	Relé luces de niebla traseras
843	Relé compresor bocina

Leyenda de los códigos de colores

Código	Color cable
BA	Blanco
BE	Azul
BG	Beige
GR	Gris
JN	Amarillo
MR	Marrón
NR	Negro
OR	Naranja
RG	Rojo
RS	Rosa
VE	Verde
VI	Violeta
VJ	Verde/amarillo